



Montaż Piramida Mała

MONTAŻ

1. Dół fundamentowy do elementu nośnego głębokość – 1200 – 900x900 mm
2. Wypoziomowanie elementu nośnego "krótszego" z kołnierzem
3. Zalanie dołu fundamentowego do elementu nośnego "krótszego" betonem B15 na określoną głębokość
3. Dół fundamentowany do kotew mocujących - głębokość 1000-700x700 mm
4. Zalanie dołu fundamentowego do kotew (x4sztuki) betonem B15 na określoną głębokość
5. Po upływie 7 dni montaż elementu nośnego poprzez skręcenie śrubami M16x70 (8 sztuk) kołnierzy elementów nośnych
6. Nałożenie linarium na element nośny.
7. Naciągnięcie lin za pomocą śrub rzymskich (16 - 4 sztuki)
8. Uzupełnienie warstwy gruntu, nawierzchnia piaskowa, żwirowa 30 cm lub syntetyczna, zgodna z norma PN-EN 1176-1:2009
9. Użytkowanie po upływie 14 dni od zalania betonem.

Uwagi:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany przez nabywcę urządzenia we własnym zakresie, inna firmę montażowa lub osoby nie przeszkolone przez firmę Linoland Kamil Wojciechowski.